

BOLETIM TÉCNICO

MULTIFIX FIXA ESPELHO | Adesivo Selante

MULTIFIX FIXA ESPELHO é um adesivo base siloxano modificado de alto desempenho desenvolvido para a fixação de espelhos e vidros em variadas superfícies. Possui elevado poder de adesão, elasticidade e resistência à trepidação.

Instruções de Uso:

Com um pano umedecido com álcool, limpe a parte de trás do espelho e a superfície onde o material será aplicado.

Para cartucho: Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Na parte de trás do espelho, aplique MULTIFIX FIXA ESPELHO em filetes, considerando cordões com 1 cm de diâmetro, posicionados na vertical e com distanciamento de 10 cm, conforme orientações da ilustração na embalagem. A quantidade a ser utilizada poderá variar de acordo com o tamanho, peso e espessura do espelho. Junte as superfícies respeitando uma distância de 3 mm entre o espelho e o local da aplicação (recomenda-se uso de espaçador plástico). Faça os ajustes de posicionamento do espelho imediatamente após a junção das partes. Utilize suporte ou calço de apoio até a cura total, que ocorre em 24 horas. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar.

Para bisnaga: Com o auxílio da tampa, perfure o lacre da bisnaga do produto. Na parte de trás do espelho, aplique MULTIFIX FIXA ESPELHO em filetes, considerando cordões com 1 cm de diâmetro, posicionados na vertical e com distanciamento de 10 cm, conforme orientações da ilustração na embalagem. A quantidade a ser utilizada poderá variar de acordo com o tamanho, peso e espessura do espelho. Junte as superfícies respeitando uma distância de 3 mm entre o espelho e o local da aplicação (recomenda-se uso de espaçador plástico). Faça os ajustes de posicionamento do espelho imediatamente após a junção das partes. Utilize suporte ou calço de apoio até a cura total, que ocorre em 24 horas. Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar ressecamento do produto remanescente.

O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano úmido, antes da secagem total. Após a secagem a remoção só poderá ser feita mecanicamente.

ATENÇÃO: Não exponha a peça fixada com MULTIFIX FIXA ESPELHO a qualquer tipo de trepidação antes que o produto esteja completamente curado.

Causas Prováveis de Problemas com Colagem

- Superfície inadequada;
- Superfície suja ou contaminada;
- Colar as partes depois de 7 minutos em que o adesivo já foi aplicado numa das superfícies;
- Quantidade de adesivo insuficiente ou em excesso para a aplicação;
- Temperatura externa abaixo de 5°C no momento da aplicação.

Propriedades:

- Fácil aplicação do produto: Não exige ferramentas especiais, basta pano para limpeza e superfície adequada;
- Rápido no tempo de secagem (forma pele em 7 minutos e seca completamente em 24 horas - 25°C/65% UR);
- Após cura, resiste a temperaturas de -20°C a 120°C
- Perfeita e rápida fixação, sem sujeiras;
- Não mancha os espelhos;
- Rendimento aproximado (cordão de 5 mm): cartucho de 280 g aplica de 15 a 18 metros lineares.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Pasta homogênea
Cor	Branca
Sólidos (%)	>99
Validade	18 meses



Embalagens:

Caixa com 12 cartuchos de 280 g.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 25°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA
INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS
(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.